

Инструкция по выемке ящиков в моделях «НОТА» и «ВЕРОНА»



шаг 1

Отодвиньте с помощью плоской отвертки пластиковые стопоры, которые расположены в 7-10 см от фасада снизу ящика.



шаг 2

Выньте пластиковые стопоры.



шаг 3

Приподнимите ящик вверх и аккуратно потяните на себя, ящик отсоединится от замка в конце направляющей.



шаг 4

Так выглядит замок в конце направляющей, теперь понятно почему ящик необходимо немножко приподнять.



шаг 5

Чтобы вставить ящик на место, необходимо все операции произвести обратно.